# Montage- und Betriebsanleitung

# **ProMinent®**

# DULCOMETER®, Compact Regler Messgröße Chlor



Betriebsanleitung bitte zuerst vollständig durchlesen! · Nicht wegwerfen! Bei Schäden durch Installations- oder Bedienfehler haftet der Betreiber! Technische Änderungen vorbehalten!

Teile-Nummer 985627 BA DM 226 12/13 DE

1000

# Ergänzende Anweisungen

#### Allgemeine Gleichbehandlung

Dieses Dokument verwendet die nach der Grammatik männliche Form in einem neutralen Sinn, um den Text leichter lesbar zu halten. Es spricht immer Frauen und Männer in gleicher Weise an. Die Leserinnen bitten wir um Verständnis für diese Vereinfachung im Text.

#### Ergänzende Anweisungen

Lesen Sie bitte die ergänzenden Anweisungen durch.

Besonders hervorgehoben sind im Text:

- Aufzählungen
- Handlungsanweisungen
  - ⇒ Ergebnisse der Handlungsanweisungen

#### Infos



Eine Info gibt wichtige Hinweise für das richtige Funktionieren des Geräts oder soll Ihre Arbeit erleichtern.

#### Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind mit ausführlichen Beschreibungen der Gefährdungssituation versehen, siehe *Skapitel 2.1 "Kennzeichnung der Sicherheitshinweise"* auf Seite 7

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung	. 7
2.1 Kennzeichnung der Sicherheitshinweise	. 7
2.2 Benutzer Qualifikation	. 9
Sicherheit und Verantwortung	11
3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	
3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	13
Funktionsbeschreibung	14
4.1 Übersicht der Menüs der ersten Ebene	
Montage und Installation.	18
5.2 Montage (mechanisch)	
5.2.1 Wandmontage	19
5.2.2 Rohrmontage	21
5.2.3 Schalttafelmontage	22
5.3 Installation (elektrisch)	
5.3.1 Leiterquerschnitte und Aderendhülsen	
6.2 Regelung bei der Inbetriebnahme einstellen	40
Bedienschema	41
7.1 Geräteübersicht / Bedienelemente	41
7.2 Display Kontrast einstellen	
_	
-	
8.1.1 Kalibrierung der Sensorsteilheit	47
	2.2 Benutzer Qualifikation  Sicherheit und Verantwortung. 3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise. 3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung.  Funktionsbeschreibung 4.1 Übersicht der Menüs der ersten Ebene.  Montage und Installation. 5.1 Lieferumfang. 5.2 Montage (mechanisch). 5.2.1 Wandmontage 5.2.2 Rohrmontage 5.2.3 Schalttafelmontage 5.3 Installation (elektrisch). 5.3.1 Leiterquerschnitte und Aderendhülsen 5.3.2 Elektrischer Anschluss des Chlor-Sensors. 5.3.3 Klemmenplan / Verdrahtung 5.3.4 Installieren (elektrisch). 5.4 Das Schalten von induktiven Lasten.  Inbetriebnahme. 6.1 Erstinbetriebnahme. 6.2 Regelung bei der Inbetriebnahme einstellen.  Bedienschema. 7.1 Geräteübersicht / Bedienelemente 7.2 Display Kontrast einstellen. 7.3 Daueranzeige. 7.4 Info-Anzeige 7.5 Passwort  Bedienmenüs

# Inhaltsverzeichnis

	8.1.2	Sensor-Nullpunkt abgleichen [CHECK ZERO]	50
	8.1.3	Neuen Sensor in Betrieb nehmen	52
	8.2	Grenzwerte einstellen (LIMITS)	53
	8.3	Regelung einstellen (CONTROL)	55
	8.4	Eingänge einstellen (INPUT)	58
	8.5	Ausgänge einstellen (OUTPUT)	61
	8.6	DEVICE einstellen	65
9	Rege	lparameter und Funktionen	66
	9.1	Funktionszustände des DULCOMETER® Compact Regler	66
	9.2	STOP/START-Taste	68
	9.3	Ansaugen (PRIME)	69
	9.4	Hysterese Grenzwert	69
	9.5	Korrekturgröße Temperatur	70
		Kontrollzeit Messgröße und Korrekturgröße	
		Kontrollzeit Regelung	
		Leistungsrelais "P-REL" als Grenzwertrelais	
		Einstellung und Funktionsbeschreibung "Relais als Magnetventil"	
	9.10	Alarm-Relais	
	9.11	Funktionsweise des "Error-Logger"	75
10	Wartı	ung	76
	10.1	Sicherungswechsel DULCOMETER® Compact Regler	76
	10.2	Fehlermeldungen	77
11	Tech	nische Daten DULCOMETER® Compact Regler	81
	11.1	Zulässige Umgebungsbedingungen	81
	11.2	Schalldruckpegel	81
	11.3	Werkstoffangaben	82
	11.4	Chemische Beständigkeit	82
	11.5	Maße und Gewichte	83
12	Elekt	rische Daten	84
13	Ersat	zteile und Zubehör	87
14	Einge	ehaltene Normen und Konformitätserklärung	88
15	Alttei	leentsorgung	89
16	Index		90

# 1 Identcode

DCCa	DUI	ILCOMETER® Compact,								
	Mor	ntage	ageart Wand-/Rohrmontage IP 67							
	W	Wa								
	S	Mit	Mit Einbauset für Schalttafelmontage IP 54 Ausführung							
		Aus								
		00	Mit F	it ProMinent <sup>®</sup> -Logo etriebsspannung						
			Betr							
			6	90	. 253 V, 4	48/63	3 Hz			
				Mess	sgröße					
				C0	Freies (	Chlor				
				PR	pH / Re	dox	(umsch	altbar)		
				L3	L3 Konduktive Leitfähigkeit (Bezeichnung: COND_C)  L6 Induktive Leitfähigkeit (Bezeichnung: COND_I)  Hardware-Erweiterung				COND_C)	
				L6					ND_I)	
					0 Kein	е				
					Zulassu	nger	า			
					01	CE	(Stand	ard)		
						Zer	tifikate			
						0	keines	3		
							Sprac	he der Bedienu	ıngsan	leitung
							DE	deutsch	KR	koreanisch
							EN	englisch	LT	litauisch
							ES	spanisch	LV	lettisch
							IT	italienisch	NL	niederländisch
							FR	französisch	PL	polnisch

# Identcode

DCCa	DULCOMETER® Compact,				
		FI	finnisch	PT	portugiesisch
		BG	bulgarisch	RO	rumänisch
		ZH	chinesisch	SV	schwedisch
		CZ	tschechisch	SK	slowakisch
		EL	griechisch	SL	slowenisch
		HU	ungarisch	RU	russisch
		JA	japanisch	TH	thailändisch

# 2 Einleitung

#### **Daten und Funktionen**

Diese Betriebsanleitung beschreibt die technischen Daten und Funktionen des DULCOMETER®, Compact Regler, Messgröße Chlor.

#### 2.1 Kennzeichnung der Sicherheitshinweise

#### Einleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt die technischen Daten und Funktionen des Produktes. Die Betriebsanleitung gibt ausführliche Sicherheitshinweise und ist in klare Handlungsschritte aufgegliedert.

Sicherheitshinweise und Hinweise gliedern sich nach dem folgenden Schema. Hierbei kommen verschiedene, der Situation angepasste, Piktogramme zum Einsatz. Die hier aufgeführten Piktogramme dienen nur als Beispiel.



#### **GEFAHR!**

#### Art und Quelle der Gefahr

Folge: Tod oder schwerste Verletzungen.

Maßnahme, die ergriffen werden muss, um diese Gefahr zu vermeiden.

#### Gefahr!

 Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.



#### WARNUNG!

#### Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen.

Maßnahme, die ergriffen werden muss, um diese Gefahr zu vermeiden.

#### Warnung!

 Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.



#### **VORSICHT!**

#### Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folge: Leichte oder geringfügige Verletzungen. Sachbeschädigung.

Maßnahme, die ergriffen werden muss, um diese Gefahr zu vermeiden.

#### Vorsicht!

 Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein. Darf auch für Warnung vor Sachschäden verwendet werden.

# **Einleitung**



#### HINWEIS!

#### Art und Quelle der Gefahr

Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung.

Maßnahme, die ergriffen werden muss, um diese Gefahr zu vermeiden.

#### Hinweis!

 Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.



#### Art der Information

Anwendungstipps und Zusatzinformation.

Quelle der Information. Zusätzliche Maßnahmen.

#### Info!

 Bezeichnen Anwendungstipps und andere besonders nützliche Informationen. Es ist kein Signalwort für eine gefährliche oder schädliche Situation.

#### 2.2 **Benutzer Qualifikation**



# **MARNUNG!**

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation des Personals! Der Betreiber der Anlage/des Gerätes ist für die Einhaltung der Qualifikationen verantwortlich.

Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an dem Gerät vornimmt oder sich im Gefahrenbereich des Gerätes aufhält, entstehen Gefahren, die schwere Verletzungen und Sachschäden verursachen können.

- Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen
- Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten

Ausbildung	Definition
unterwiesene Person	Als unterwiesene Person gilt, wer über die übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt, sowie über die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen belehrt wurde.
geschulter Anwender	Als geschulter Anwender gilt, wer die Anforderungen an eine unterwiesene Person erfüllt und zusätzlich eine anlagenspezifische Schulung bei ProMinent oder einem autorisierten Vertriebspartner erhalten hat.
ausgebildete Fach- kraft	Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. Zur Beurteilung der fachlichen Ausbildung kann auch eine mehrjährige Tätigkeit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet herangezogen werden.

# **Einleitung**

Ausbildung	Definition
Elektrofachkraft	Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektri- schen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbst- ständig zu erkennen und zu vermeiden.
	Die Elektrofachkraft ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.
	Die Elektrofachkraft muss die Bestimmungen der geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung erfüllen.
Kundendienst	Als Kundendienst gelten Servicetechniker, die von ProMinent für die Arbeiten an der Anlage nachweislich geschult und autorisiert wurden.



# Anmerkung für den Betreiber

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln einhalten!

# 3 Sicherheit und Verantwortung

# 3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



#### **WARNUNG!**

#### Spannungsführende Teile!

Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen

- Maßnahme: Vor dem Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen
- Beschädigte, defekte oder manipulierte Geräte durch das Ziehen des Netzsteckers spannungsfrei machen



#### **WARNUNG!**

#### **Unbefugter Zugriff!**

Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen.

 Maßnahme: Sichern Sie das Gerät gegen unbefugten Zugriff



#### **WARNUNG!**

#### Bedienungsfehler!

Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen.

- Das Gerät nur von genügend qualifizierten und sachkundigen Personal betreiben lassen
- Beachten Sie auch die Betriebsanleitungen der Regler und Einbauarmaturen und der anderen evtl. vorhandenen Baugruppen wie Sensoren, Messwasserpumpe ...
- Für die Qualifikation des Personals ist der Betreiber verantwortlich



#### **VORSICHT!**

#### Elektronische Störungen

Mögliche Folge: Sachbeschädigung bis hin zur Zerstörung des Gerätes

- Die Netzanschlussleitung und die Datenleitung dürfen nicht zusammen mit störbehafteten Leitungen verlegt werden
- Maßnahme: Entsprechende Entstörmaßnahmen treffen

# Sicherheit und Verantwortung



#### **HINWEIS!**

#### Sachgerechte Verwendung

Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung.

- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, gasförmige oder feste Medien zu messen oder zu regeln
- Das Gerät darf nur entsprechend der in dieser Betriebsanleitung und der Betriebsanleitungen der Einzelkomponenten aufgeführten technischen Daten und Spezifikationen verwendet werden



#### HINWEIS!

# Einwandfreie Sensorfunktion / Einlaufzeit

Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung

- Korrektes Messen und Dosieren ist nur bei einwandfreier Sensorfunktion möglich
- Einlaufzeiten der Sensoren sind unbedingt einzuhalten
- Die Einlaufzeiten sind bei der Planung der Inbetriebnahme einzukalkulieren
- Das Einlaufen des Sensors kann einen ganzen Arbeitstag in Anspruch nehmen
- Die Betriebsanleitung des Sensors ist zu beachten

# İ

#### **HINWEIS!**

#### Einwandfreie Sensorfunktion

Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung.

- Korrektes Messen und Dosieren ist nur bei einwandfreier Sensorfunktion möglich
- Der Sensor ist regelmäßig zu prüfen und zu kalibrieren



# HINWEIS!

#### Ausregeln von Regelabweichungen

Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung

 In Regelkreisen, die ein schnelles Ausregeln erfordern (< 30 s), ist dieser Regler nicht einsetzbar

# 3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

# İ

#### **HINWEIS!**

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist dazu bestimmt, flüssige Medien zu messen und zu regeln. Die Kennzeichnung der Messgröße befindet sich auf dem Regler und ist absolut verbindlich.

Das Gerät darf nur entsprechend der in dieser Betriebsanleitung und der Betriebsanleitungen der Einzelkomponenten (wie z.B. Sensoren, Einbauarmaturen, Kalibriergeräte, Dosierpumpen, etc.) aufgeführten technischen Daten und Spezifikationen verwendet werden.

Alle anderen Verwendungen oder ein Umbau sind verboten.



#### **HINWEIS!**

#### Ausregeln von Regelabweichungen

Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung

Der Regler ist einsetzbar in Prozessen, die ein Ausregeln > 30
 Sekunden erfordern



#### Zulässige Sensoren

Der Regler darf nur mit den folgenden Sensoren betrieben werden:

- DULCOTEST® Sensor für freies Chlor CLB2 (Bestell-Nummer 1038902) mit Temperatursensor
- DULCOTEST® Sensor für freies Chlor CLB3 (Bestell-Nummer 1041696) ohne Temperatursensor

# 4 Funktionsbeschreibung

#### Kurzbeschreibung der Funktion

Der Regler für die Messgröße Chlor bietet die grundlegenden Funktionen für Anwendungen in der Wasseraufbereitung. Der Regler hat eine feste Konfiguration mit den folgenden Merkmalen:

- Bediensprachenunabhängige Bedienung. Verwendung von Abkürzungen, wie :
  - [INPUT]
  - [OUTPUT]
  - [CONTROL]
  - [ERROR]
- Beleuchtetes Display
- 3 Leuchtdioden zeigen die Betriebszustände an:
  - [f-REL], aktiv
  - /P-REL1, aktiv
  - Frror
- Regelcharakteristik:
  - P. oder
  - PID
- Wählbare Regelrichtung:
  - Messwert heben, oder
  - Messwert senken
- Impulsfrequenzrelais [f-REL] zur Dosierpumpenansteuerung
- Leistungsrelais [P-REL], konfigurierbar als:
  - Alarm
  - Grenzwert
  - pulsweitenmodulierter Ansteuerausgang für Dosierpumpen
- Analogausgang 0/4...20 mA, konfigurierbar:
  - Messwert, oder
  - Korrekturgröße
- Ansaugfunktion f
  ür alle Stellglieder

- Digitaler Eingang zur fernbedienten Abschaltung des Reglers oder zur Verarbeitung eines Messwassergrenzkontaktes
- Temperatursensoreingang (Pt100 oder Pt 1000) zur Temperaturkompensation
- Schutzart
  - IP67 (Wand-/Rohrmontage)
  - IP54 (Schalttafelmontage)

#### Anwendungen:

- Trinkwasseraufbereitung
- Schwimmbadwasseraufbereitung

# 4.1 Übersicht der Menüs der ersten Ebene




Abb. 1: Übersicht der Menüs der ersten Ebene

Display Ansicht	Anwahl mit:	Verweis	Funktion
$ \begin{array}{c c} \text{OPERATION} & \text{ppm} \\ \textbf{1.99} & 3.00 \\ \textbf{0\%} \\ \textbf{30.1 °C} & \text{LIMIT}\_ \bot \\ \end{array} $		Skapitel 7 "Bedienschema" auf Seite 41	
CAL			Wechselt in das Kalibrier-Menü.

ProMinent<sup>®</sup> 15

# Funktionsbeschreibung

Display Ansicht	Anwahl mit:	Verweis	Funktion
CCAL DPD SENSOR= 11.82 µA 4.95 ppm CAL=TAKE SAMPLE	CAL	Stapitel 8.1 "Kalibrierung (CAL) des Chlor-Sensors " auf Seite 45	Das Kalibrier-Menü ermöglicht das Abgleichen zwischen Referenzme- thode (DPD1) und Sensor.
OPERATION ppm 3.00 1.99 0% 30.1 °C LIMIT_			
STOP			Stop/Start der Regel- und Dosier- funktion.
OPERATION ppm 1.99 3.00 0% 0% 0.1 °C LIMIT_	STOP	∜ Kapitel 9.2 "STOP/START- Taste" auf Seite 68	Beim Betätigen der STOP-Taste wird die Regelung gestoppt. Die STOP-Taste kann unabhängig von dem aktuell angezeigten Menü betätigt werden. Angezeigt wird der STOP-Zustand aber nur in der Daueranzeige.
OPERATION ppm 1.99 3.00 0% 30.1 °C LIMIT_!	MENU	Skapitel 7.3 "Dau- eranzeige" auf Seite 42	Wechselt von der Daueranzeige in das Einstellmenü.
■MENU - LIMIS - CONTROL INPUT	OK		Ermöglicht die Einstellung der Grenzwerte für die Grenzwert- überwachung.
MENU LIMITS - CONTROL INPUT - T	OK	⟨ Kapitel 8.3  "Regelung einstellen (CON-TROL)"  auf Seite 55  ⟨ ⟩  ⟨ ⟩  ⟨ ⟩  ⟨ ⟩  ⟨ ⟩  ⟨ ⟩  ⟨ ⟩	Ermöglicht die Einstellung der Parameter für die Regelung.

# Funktionsbeschreibung

Display Ansicht	Anwahl mit:	Verweis	Funktion
EMENU LIMITS CONTROL INPUT	OK	⋄ Kapitel 8.4 "Eingänge einstellen (INPUT)" auf Seite 58	Ermöglicht die Einstellung der Parameter des Messwerteingangs.
MENU CONTROL INTERPLET - OUTPUT - T	OK	⋄ Kapitel 8.5 "Ausgänge einstellen (OUTPUT)" auf Seite 61	Ermöglicht die Einstellung der Parameter des mA-Ausgangs.
INPUT INPUT	OK		Ermöglicht die Einstellung des Passwortes und der [RESTART] und die [FACTORY RESET] Funk- tion des Regler.

ProMinent<sup>®</sup>

# 5 Montage und Installation

- Benutzer Qualifikation, mechanische Montage: ausgebildete Fachkraft, siehe ∜ Kapitel 2.2 "Benutzer Qualifikation" auf Seite 9
- Benutzer Qualifikation, elektrische Installation: Elektrofachkraft, siehe 

  ∜ Kapitel 2.2 "Benutzer Qualifikation" 
  auf Seite 9



#### **VORSICHT!**

Mögliche Folge: Sachbeschädigung.

Das Scharnier zwischen dem Vorderund Rückteil des Gehäuses ist mechanisch nur gering belastbar. Halten Sie bei Arbeiten am Regler das Reglergehäuseoberteil fest.



#### **HINWEIS!**

#### Montageort und Bedingungen

- Die Installation (elektrisch) darf erst nach der Montage (mechanisch) geschehen
- Achten Sie auf eine leichte Zugänglichkeit für die Bedienung
- Sichere und vibrationsarme Befestigung
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Zulässige Umgebungstemperatur des Reglers am Einbauort: - 10 ... 60 °C bei max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Die zulässige Umgebungstemperatur der angeschlossenen Sensoren und sonstigen Komponenten ist zu berücksichtigen



#### Ablese- und Bedienposition

 Montieren Sie das Gerät in einer günstigen Ablese- und Bedienposition (möglichst in Augenhöhe)



#### Montageposition

 Lassen Sie ausreichend Freiraum für die Kabel



#### Verpackungsmaterial

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht. Alle Komponenten der Verpackung sind mit dem entsprechenden Recycling-Code wersehen.

# 5.1 Lieferumfang

Folgende Teile gehören zum Standardlieferumfang eines DULCOMETER  $^{\mbox{\tiny 6}}$  Compact Regler.

Bezeichnung	Anzahl
Gerät montiert	1
Kabelverschraubungs-Set DMTa/DXMa (metr.)	1
Betriebsanleitung	1

# 5.2 Montage (mechanisch)

Der DULCOMETER® Compact Regler eignet sich für die Montage an eine Wand, ein Rohr oder eine Schalttafel.

#### Montagematerial (im Lieferumfang enthalten):

Bezeichnung	Anzahl
Wand-/Rohrhalterung	1
Halbrundkopfschrauben 5x45 mm	2
Unterlegscheibe 5.3	2
Dübel Ø 8 mm, Kunststoff	2

# 5.2.1 Wandmontage

Montieren (mechanisch)

**ProMinent**° 19

# Montage und Installation




Abb. 2: Wand-/Rohrhalterung abbauen

- Wand-/Rohrhalterung abbauen. Die beiden Schnapphaken (1) nach außen ziehen und nach oben drücken
- Die Wand-/Rohrhalterung wegklappen (2) und nach unten herausziehen
- 4. Löcher bohren: Ø 8 mm, t = 50 mm




Abb. 3: Wand-/Rohrhalterung mit Unterlegscheiben anschrauben

- **5.** Wand-/Rohrhalterung mit Unterlegscheiben anschrauben
- 6. Den DULCOMETER® Compact
  Regler oben in die Wand-/Rohrhalterung einhängen und mit leichtem
  Druck unten gegen die Wand-/
  Rohrhalterung drücken. Dann nach
  oben drücken bis der
  DULCOMETER® Compact Regler
  hörbar einrastet

# 5.2.2 Rohrmontage

Montieren (mechanisch)



#### Rohrdurchmesser

Rohrdurchmesser: 25 mm bis 60 mm.




Abb. 4: Wand-/Rohrhalterung abbauen

- Wand-/Rohrhalterung abbauen. Die beiden Schnapphaken (1) nach außen ziehen und nach oben drücken
- 2. Die Wand-/Rohrhalterung wegklappen (2) und nach unten herausziehen
- 3. Wand-/Rohrhalterung mit Kabelbindern (oder Rohrschellen) am Rohr befestigen




Abb. 5: DULCOMETER® Compact Regler einhängen und befestigen

4. Den DULCOMETER® Compact
Regler oben (1) in die Wand-/Rohrhalterung einhängen und mit
leichtem Druck unten (2) gegen die
Wand-/Rohrhalterung drücken.
Dann nach oben (3) drücken bis der
DULCOMETER® Compact Regler
hörbar einrastet

**ProMinent**<sup>®</sup> 21

# Montage und Installation

#### 5.2.3 Schalttafelmontage

# Montageset für Schalttafeleinbau DULCOMETER® Compact Regler: Bestellnummer 1037273

Bezeichnung	Anzahl
Einzelblatt Bohrschablone 3872-4	1
PT-Schraube (3,5 x 22)	3
Profildichtungen	2
Zugentlastungsband DF3/DF4	1
PT-Schraube (3,5 x 10)	2

Einzelteile in Klarsichtbeutel verpackt / Montageset ist nicht im Standard-Lieferumfang enthalten



# **VORSICHT!**

#### Materialstärke Schalttafel

Mögliche Folge: Sachbeschädigung

 Zur sicheren Befestigung muss die Materialstärke der Schalttafel mindestens 2 mm betragen



Der DULCOMETER® Compact Regler ragt im montierten Zustand ca. 30 mm aus der Schalttafel heraus.

# Schalttafel vorbereiten




Abb. 6: Die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu und dient nur zur Information.

I. Außenkontur Gehäuse DULCOMETER® Compact Regler

**ProMinent**° 23

# Montage und Installation

1. Die exakte Lage des DULCOMETER® Compact Regler mit Hilfe der Bohrschablone an der Schalttafel kennzeichnen

2.



#### Kernloch

Der Ø 3,5 mm ist als Kernlochdurchmesser zum Einschrauben der Befestigungsschrauben unbedingt einzuhalten.

Bohren Sie mit einem Ø 3,5 mm Bohrer vier Löcher für die Schrauben des Reglergehäuseoberteils

- 3. Bohren Sie mit einem Ø 4,5 mm Bohrer drei Löcher für die Schrauben des Reglergehäuseunterteils
- **4.** Bohren Sie mit einem Ø 8 mm Bohrer vier Löcher und sägen Sie die Aussparung mit einer Stichsäge aus
  - ⇒ Alle Kanten entgraten.

# DULCOMETER® Compact Regler in Schalttafelausschnitt einbauen

# HINWEIS!

#### Sockel des Flachbandkabels

Der Sockel des Flachbandkabels ist fest auf der Platine verlötet. Der Sockel kann nicht demontiert werden. Zum Lösen des Flachbandkabels muss die Verriegelung (3) des Sockels geöffnet werden, siehe Abb. 7




Abb. 7: Flachbandkabel lösen

- 1. Vier Schrauben lösen und DULCOMETER® Compact Regler öffnen
- 2. Öffnen Sie die Verriegelung (3) links und rechts (Pfeile) am Sockel und ziehen Sie das Flachbandkabel (1) aus dem Sockel
- 3. Brechen Sie mit einer Zange die Nasen (2 und 4) ab. Diese werden beim Schalttafeleinbau nicht benötigt

# Montage und Installation




Abb. 8: Scharnier ausbauen

**4.** Bauen Sie die Schraube (2) aus, Scharnier (1) am Reglergehäuseunterteil ausklipsen (Pfeile) und Scharnier entfernen




Abb. 9: Profildichtung an Reglergehäuseunterteil anbauen

- 5. Legen Sie die Profildichtung gleichmäßig auf die Gehäuseoberkante des DULCOMETER® Compact Regler Reglergehäuseunterteils auf. Die Laschen (1) müssen wie im Bild gezeigt angeordnet sein
  - ⇒ Die Profildichtung muss die Gehäuseoberkante gleichmäßig umschließen.
- **6.** Setzen Sie das DULCOMETER® Compact Regler Reglergehäuseunterteil mit Profildichtung von hinten in die Aussparung ein und schrauben Sie es mit drei Schrauben fest

# Montage und Installation




Abb. 10: Profildichtung an Reglergehäuseoberteil anbauen

- 7. Legen Sie die Profildichtung (Pfeil) gleichmäßig in die Nut des DULCOMETER® Compact Regler Reglergehäuseoberteil ein. Die Laschen (3) müssen wie im Bild gezeigt angeordnet sein
- 8. Befestigen Sie die Zugentlastung (2) mit zwei Schrauben (1)




Abb. 11: Flachbandkabel in Sockel stecken und verriegeln

- 9. Flachbandkabel (1) in Sockel stecken und verriegeln
- 10. Reglergehäuseoberteil auf das Reglergehäuseunterteil des DULCOMETER® Compact Regler schrauben
- 11. Prüfen Sie nun nochmals den Sitz der Profildichtungen
  - ⇒ Nur wenn die Montage korrekt ist, wird bei der Schalttafelmontage die Schutzart IP 54 erreicht

ProMinent<sup>®</sup> 29

# 5.3 Installation (elektrisch)



# WARNUNG!

#### Spannungsführende Teile!

Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen

- Maßnahme: Vor dem Öffnen des Gehäuses Gerät spannungsfrei machen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern
- Beschädigte, defekte oder manipulierte Geräte spannungsfrei machen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern
- Die Anbringung einer geeigneten Trennvorrichtung (Not-Aus-Schalter, etc.) liegt im Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers



Die Signalleitungen des Reglers dürfen nicht zusammen mit störungsbehafteten Leitungen verlegt werden. Diese Störungen können zu Fehlfunktionen des Reglers führen.

# 5.3.1 Leiterquerschnitte und Aderendhülsen

	minimaler Quer- schnitt	maximaler Quer- schnitt	Abisolierlänge
ohne Aderendhülse	0,25 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	
Aderendhülse ohne Isolation	0,20 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup>	8 - 9 mm
Aderendhülse mit Isolation	0,20 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup>	10 - 11 mm

# 5.3.2 Elektrischer Anschluss des Chlor-Sensors



# VORSICHT!

#### Länge des Sensorkabels

Der Sensor wird mit einem Festkabel geliefert.

Mögliche Folge: Leichte oder geringfügige Verletzungen. Sachbeschädigung.

Eine Veränderung (länger, kürzer etc.) des Sensorkabels ist nicht erlaubt.

# 5.3.3 Klemmenplan / Verdrahtung




Abb. 12: Verschraubungs-Nummer




Abb. 13: Etikett-Klemmenplan des Compact Reglers Chlor

# Verdrahtung

Ver- schrau- bungs-Nr. Größe	Benen- nung	Klemmen Bezeich- nung	Klemmen Nummer	Farbe Info	Funktion	Bemerkung	
1 /	Sensor ohne Pt- Element		XE 2	1	rot		Kabel durch Mehrfach-
M20			2	-	frei	Dicht-Ein- satz M20 / 2x <b>4,5</b> mm führen. Offene Durchfüh- rung mit mit-	
	(Sensor- kabel 4-		3	gelb/grün	RE		
	adrig)		1	schwarz	WE		
			2	blau	CE		
	Sensor	XE 2	1	rot	Schirm	gelieferten	
	mit Pt- Element		2	-	frei	Dichteinsatz ver- schließen	
	(Sensor-		3	gelb/grün	RE		
	adrig)	kabel 6- adrig) XE 3	1	schwarz	WE		
			2	blau	CE		
			1	weiß	Pt100 oder Pt1000 Sensor		
			2	braun			
	Temp	XE 4	1	+	Pt100 oder Pt1000 Sensor		
	Eingang Pt 100 / Pt 1000	100 /	2	-			
2 /		XA 1	1	+ 15 V	z.B. Schreiber	Kabel mit jeweils 4-	
M16 signal- Ausgang		2	-	/ Stellglied	Adern durch		
	Kontakt-		1	+	Pause	Mehrfach- Dicht-Ein-	
Eingang	Eingang	2	-		satz M 16 / 2x <b>4,5</b> mm führen		

ProMinent<sup>®</sup> 33

Ver- schrau- bungs-Nr. Größe	Benen- nung	Klemmen Bezeich- nung	Klemmen Nummer	Farbe Info	Funktion	Bemerkung
	Relais- Ausgang (f-Relais)	XR 2	1 2		Dosier- Pumpe frequenz- gesteuert	
* Zur Erreichung der Schutzart IP 67 bitte das Original ProMinent-Kabel Teilenummer 1036759 verwenden						
3 /	Relais-	XR1	1	COM	Magnet- Ventil / Dosier-	Kabel durch Einfach- Dicht-Ein-
M16	Ausgang oder		2	NO		
	odei				Pumpe **	satz M16 führen
	Relais- Ausgang				heben / senken	
	oder	XR1	1	COM	Grenz- wert- Relais	
	Relais- Ausgang		2	NO		
	(P-	VD.		0014	•	
	Relais)	XR1	1	COM	Alarm- Relais	
			3	NC		
** Es muss eine RC-Schutzbeschaltung angeschlossen werden (ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs)						

34 ProMinent\*

85 ... 253

V eff.

Kabel durch

Einfach-

Dicht-Einsatz M16 führen

⋄ Kapitel 5.4 "Das Schalten von induktiven Lasten" auf Seite 37

1

2

Ν

XP 1

Netz-

M16

Anschlus

# Legende zur Tabelle "Verdrahtung"

Abkürzung	Bedeutung
Farbe	Farbe des Kabels
Info	Weitere Informationen des Sensors
f-Relais	Pumpen-Frequenzrelais
P-Relais	Leistungsrelais
COM	gemeinsamer Relais Kontakt (Wurzel)
NO	Kontakt "normally opend"
NC	Kontakt "normally closed"
RE	Referenz-Elektrode
WE	Arbeits-Elektrode
CE	Gegen-Elektrode

# Empfohlene Kabeldurchmesser

Bezeichnung des Kabels	Durchmesser in mm
Netzkabel	6,5
Kabel des Temperatursensors	5,0
Externes Steuerkabel	4,5

#### Klemmenplan




Abb. 14: Klemmenplan

#### 5.3.4 Installieren (elektrisch)

î

Die Kabel müssen zur Zugentlastung bauseits in einem Kabelkanal geführt werden

- Lösen Sie die vier Gehäuseschrauben
- 2. Heben Sie das Reglergehäuseoberteil etwas nach vorne an und klappen Sie es nach links




Abb. 15: Gewindebohrungen ausbrechen

3.



Große Verschraubung (M 20 x 1,5)

Kleine Verschraubungen (M 16 x 1,5)

Brechen Sie so viele Gewindebohrungen an der Unterseite des Reglergehäuseunterteils aus wie Sie benötigen

4. Führen Sie die Kabel in die entsprechenden Reduziereinsätze ein

- 5. Setzen Sie die Reduziereinsätze in die Verschraubungen ein
- Führen Sie die Kabel in den Regler ein
- 7. Schließen Sie die Kabel an, wie im Klemmenplan gezeigt
- 8. Schrauben Sie die benötigten Verschraubungen ein und ziehen Sie diese fest
- 9. Ziehen Sie die Klemmmuttern der Verschraubungen so fest an, dass diese dicht sind
- 10. Klappen Sie das Reglergehäuseoberteil auf das Reglergehäuseunterteil
- 11. Ziehen Sie die Gehäuseschrauben handfest an
- 12. Prüfen Sie nun nochmals den Sitz der Dichtung. Nur wenn die Montage korrekt ist, wird die Schutzart IP 67 (Wand-/Rohrmontage) bzw. IP 54 (Schalttafelmontage) erreicht

# 5.4 Das Schalten von induktiven Lasten



Wenn Sie an ein Relais Ihres Reglers eine induktive Last, also einen Verbraucher der eine Spule (z.B. Motorpumpe alpha) verwendet, anschließen, dann müssen Sie Ihren Regler mit einer Schutzbeschaltung absichern. Fragen Sie im Zweifelsfall eine Elektrofachkraft um Rat.

#### Montage und Installation

Die Schutzbeschaltung mittels RC-Glied ist eine einfache, aber dennoch sehr wirksame Schaltung. Diese Schaltung wird auch als Snubber oder als Boucherot-Glied bezeichnet. Sie wird überwiegend zum Schutz von Schaltkontakten verwendet.

Die Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator bewirkt beim Abschaltvorgang, dass der Strom in einer gedämpften Schwingung ausklingen kann.

Beim Einschaltvorgang dient der Widerstand außerdem als Strombegrenzung für den Ladevorgang des Kondensators. Die Schutzbeschaltung mittels RC-Glied ist sehr gut geeignet für Wechselspannung.

Der Widerstand R des RC-Gliedes wird dabei entsprechend der folgenden Formel dimensioniert:

#### R=U/I<sub>I</sub>

(U= Spannung über der Last //  $I_L$  = Laststrom)

Die Größe des Kondensators lässt sich mit folgender Formel ermitteln:

#### C=k \* IL

k=0,1...2 (applikationsabhängig).

Nur Kondensator der Klasse X2 verwenden.

Einheiten: R = Ohm; U = Volt;  $I_L$  = Ampere; C =  $\mu$ F



Werden Verbraucher geschaltet, die einen erhöhten Einschaltstrom haben (z.B. Steckerschaltnetzteile), dann muss eine Begrenzung des Einschaltstroms vorgesehen werden.

Der Abschaltvorgang lässt sich mittels eines Oszillogramms ermitteln und dokumentieren. Die Spannungsspitze am Schaltkontakt ist abhängig von der gewählten RC-Kombination.



Abb. 16: Abschaltvorgang im Oszillogramm




Abb. 17: RC-Schutzbeschaltung für die Relaiskontakte

38 ProMinent\*

Typische Wechselstrom-Anwendungen bei induktiver Last:

- 1) Last (z.B. Motorpumpe alpha)
- 2) RC-Schutzbeschaltung
  - Beispielhafte RC-Schutzbeschaltung bei 230 V AC:
  - Kondensator [0,22μF/X2]
  - Widerstand [100 Ohm / 1 W] (Metalloxid (impulsfest))
- 3) Relais Kontakt (XR1, XR2, XR3)

#### 6 Inbetriebnahme

■ Benutzer Qualifikation: geschulte Anwender, siehe ∜ Kapitel 2.2 "Benutzer Qualifikation" auf Seite 9



## **WARNUNG!**

#### Einlaufzeiten der Sensoren

Es kann zu gefährlichen Fehldosierungen kommen

- Korrektes Messen und Dosieren ist nur bei einwandfreier Sensorfunktion möglich
- Die Betriebsanleitung des Sensors ist zu beachten
- Der Sensor muss nach der Inbetriebnahme kalibriert werden

Nach erfolgter mechanischer und elektrischer Montage ist der Regler in die Messstelle zu integrieren.

#### 6.1 Erstinbetriebnahme

Beim ersten Einschalten des Reglers befindet sich der Regler im STOP-Zustand.

Im Anschluss erfolgt die Einstellung Regelung und die Einstellung der verschiedenen, vom zu messenden Prozess abhängigen Parameter.

# 6.2 Regelung bei der Inbetriebnahme einstellen



## HINWEIS!

#### Rückstellung auf Werkseinstellung

Bei der Umschaltung der Dosierrichtung werden alle Stellglieder im Regler auf die Werkseinstellung der gewählten Dosierrichtung zurückgesetzt.

Es werden aus Sicherheitsgründen alle Stellglieder deaktiviert. Die Grundlast wird auf 0 % zurückgesetzt. Alle Parameter, die das Stellglied betreffen, werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Dann müssen alle Parameter, die das Stellglied betreffen, neu eingestellt werden.

Der Regler regelt nur "einseitig". Es kann nur eine positive oder ein negative Stellgröße berechnet werden. Die Richtung der Stellgröße wird im Menü "PUMP" eingestellt. Es existiert keine Totzone. Die Regelung ist in diesem Sinne nicht "abschaltbar" (außer mit "STOP" oder "PAUSE").

Der Wert des P-Anteils der Regelung (Xp) wird beim Regler in der Einheit der jeweiligen Messgröße angegeben.

Bei einer reinen P-Regelung und einem Abstand zwischen Soll- und Ist-Wert, der dem Xp-Wert entspricht, beträgt die berechnete Stellgröße + 100 % (bei Einstellung "heben") bzw. - 100 % (bei Einstellung "senken").

# 7 Bedienschema

# 7.1 Geräteübersicht / Bedienelemente

■ Benutzer Qualifikation: unterwiesene Person, siehe ∜ Kapitel 2.2 "Benutzer Qualifikation" auf Seite 9




Abb. 18: Geräteübersicht / Bedienelemente

Funktion	Beschreibung
1. jeweilige Messgröße	Hier das Messgrößen-Etikett aufkleben
2. LCD-Display	
3. AUF-Taste	Zum Erhöhen eines angezeigten Zahlenwertes und zum Springen im Bedienmenü nach oben
4. INFO/RECHTS-Taste	Öffnet das Infomenü oder bewegt den Cursor eine Stelle nach rechts

**ProMinent**° 41

#### **Bedienschema**

Funktion	Beschreibung
5. OK-Taste	Zur Übernahme, Bestätigung oder Speicherung eines angezeigten Wertes oder Zustandes. Zur Alarmquittierung
6. AB-Taste	Zum Verringern eines angezeigten Zahlenwertes und zum Springen im Bedienmenü nach unten
7. MENU-Taste	Einstieg in das Bedienmenü des Reglers
8. STOP/START-Taste	Regel- und Dosierfunktion starten und stoppen
9. ESC-Taste	Rücksprung im Bedienmenü eine Ebene zurück, ohne Speicherung oder Änderung von Eingaben oder Werten
10. CAL-Taste	Der Einstieg in das Kalibriermenü und zum Navigieren innerhalb des Kalibriermenüs
11. f-REL LED	Zeigt den angezogenen Zustand des f-Relais an
12. P-REL LED	Zeigt den angezogenen Zustand des P-Relais an
13. ERROR-LED	Zeigt einen Fehlerzustand des Reglers an. Zeitgleich erfolgt eine Text-Meldung im LCD-Display in der Daueranzeige

# 7.2 Display Kontrast einstellen

Wenn sich der DULCOMETER® Compact Regler in der "Daueranzeige" befindet können Sie den Kontrast des LCD-Display einstellen. Durch das Betätigen der Ataste stellen Sie den LCD-Display-Kontrast dunkler ein. Durch das Betätigen der Taste stellen Sie den LCD-Display-Kontrast heller ein. Jeder Tastendruck entspricht dabei einer Kontraststufe. Sie müssen also für jede Kontraststufe die Taste einmal betätigen.

# 7.3 Daueranzeige




Abb. 19: Daueranzeige

- 1 Einheit der Messgröße
- 2 Sollwert
- 3 Stellgröße
- 4 eventueller Fehlertext: z.B. "Limit \u03b4" (Richtung der Grenzwertverletzung z.B. hier Unterschreitung)
- 5 Temperatur (Korrekturgröße)
- 6 Messwert (Istwert)
- 7 Betriebszustand

# 7.4 Info-Anzeige

In der Info-Anzeige werden die wichtigsten Parameter für jeden Menüpunkt der ersten Ebene angezeigt.

Der Einstieg aus der Daueranzeige in die Info-Anzeige erfolgt mit der 🖳-Taste. Erneutes Drücken der 🔀-Taste ruft die nächste Info-Anzeige auf. Betätigen der 📾-Taste ruft wieder die Daueranzeige auf.





Abb. 20: Info-Anzeige

Mit der os-Taste können Sie aus der aktuell gezeigten Info-Anzeige direkt in das Auswahlmenü dieser Info-Anzeige springen.

Mit der so-Taste können Sie direkt wieder in die Info-Anzeige zurück springen.



In der Info-Anzeige [MEAS] werden die folgenden Messwerte angezeigt:

- [BOARDTEMP]: Aktuelle Gehäuse-Innentemperatur
- [CURRENT]: Aktueller Wert des Stroms der durch den Sensor fließt, in μA.
- [CE: xxxx / AE: xxxx ], interne Zustandsgröße (nur für den Service)

Diese Werte dienen nur der Information und können nicht eingestellt werden.

#### 7.5 Passwort

Der Zugriff auf die Einstellmenüs kann durch ein Passwort eingeschränkt werden. Ausgeliefert wird der DULCOMETER® Compact Regler mit dem Passwort "5000". Mit dem voreingestellten Passwort "5000" ist der DULCOMETER® Compact Regler so eingestellt, dass auf alle Menüs uneingeschränkt zugegriffen werden kann.




Abb. 21: Passwort einstellen

Passwort		Mögliche Werte		
Werkseinstel- lung	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung
5000	1	0000	9999	5000 = [FREE]

# 8 Bedienmenüs

■ Benutzer Qualifikation: unterwiesene Person, siehe ∜ Kapitel 2.2 "Benutzer Qualifikation" auf Seite 9





Abb. 22: Übersicht der Menüs der ersten Ebene

# 8.1 Kalibrierung (CAL) des Chlor-Sensors



#### **Bedienmenüs**

Beachten Sie beim Umgang mit Gefahrstoffen, dass die aktuellen Sicherheitsdatenblätter der Gefahrstoff-Hersteller vorliegen. Die notwendigen Maßnahmen ergeben sich aus dem Inhalt des Sicherheitsdatenblatts. Da aufgrund neuer Erkenntnisse, das Gefährdungspotenzial eines Stoffes jederzeit neu bewertet werden kann, ist das Sicherheitsdatenblatt regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu ersetzen.

Für das Vorhandensein und den aktuellen Stand des Sicherheitsdatenblatts und die damit verbundene Erstellung der Gefährdungsbeurteilung der betroffenen Arbeitsplätze ist der Anlagenbetreiber verantwortlich.



#### Sensorsteilheit / Sensornullpunkt

Es kann ausschließlich die Sensorsteilheit kalibriert werden.

Der Sensornullpunkt kann über die Funktion [CHECK ZERO] abgeglichen werden.



#### Einwandfreie Sensorfunktion

- Korrektes Messen und Dosieren ist nur bei einwandfreier Sensorfunktion möglich
- Beachten Sie die Betriebsanleitung des Sensors



# Fehlerhafte Kalibrierung

Falls das Ergebnis der Kalibrierung außerhalb der vorgegebenen Toleranzgrenzen liegt, erscheint eine Fehlermeldung "ERR". In dem Fall wird die aktuelle Kalibrierung nicht übernommen.

Überprüfen Sie die Voraussetzungen für die Kalibrierung und beseitigen Sie den Fehler. Wiederholen Sie dann die Kalibrierung.

Bei wiederholter fehlerhafter Kalibrierung beachten Sie die Hinweise in der Sensoren-Betriebsanleitung.

Nach dem zweiten Betätigen der —Taste setzt der Regler die Stellausgänge auf "O". Ausnahme: Wenn eine Grundlast oder eine manuelle Stellgröße eingestellt wurde. Diese bleibt aktiv. Der [mA]-Normsignalausgang wird eingefroren.

Bei erfolgreicher Kalibrierung werden alle Fehleruntersuchungen neu begonnen, die sich auf den Messwert beziehen. Der Regler speichert die ermittelten Daten für die Sensorsteilheit bei erfolgreicher Kalibrierung ab.

## 8.1.1 Kalibrierung der Sensorsteilheit

# Voraussetzungen für eine korrekte Kalibrierung der Sensorsteilheit

- Für beide Sensor-Typen ist nur die Kalibriermethode DPD1 zulässig
- Einlaufzeit für den Sensor abwarten, bis sich der Messwert stabilisiert hat
- konstanter Durchfluss von 20 l/h ... 60 l/h im Durchlaufgeber liegt vor
- Temperaturausgleich zwischen Sensor und Messwasser ist erfolgt
- konstanter pH-Wert, im zugelassenen Bereich des Sensors, liegt vor

Der Sensor ist eingebaut, mit Messwasser umspült, elektrisch mit dem Regler verbunden und eingelaufen.

Zur Kalibrierung muss sich eine ausreichende Menge der zu messenden Chemikalie im Messwasser befinden.

Messwasser direkt an der Messstelle entnehmen und mit der Referenzmethode DPD1 den Chemikaliengehalt im Messwasser in *[ppm]* ermitteln. Diesen Wert am Regler wie folgt eingeben:




Abb. 23: Kalibrierung der Steilheit

- 1. Drücken Sie die 🕮-Taste
  - ⇒ Das Menü [CAL DPD] erscheint.
- 2. Drücken Sie die A-Taste

#### **Bedienmenüs**

 $\Rightarrow$ 



Zum Zeitpunkt der Probenahme müssen Sie im Kalibriermenü zu dieser Stelle [CAL=TAKE SAMPLE] navigiert haben und die —Taste drücken, damit der aktuelle Messwert eingefroren wird.

Das Menü zur Eingabe des ermittelten DPD-Wertes erscheint.

Nehmen Sie am Durchlaufgeber eine Wasserprobe und führen Sie innerhalb von maximal 15 Minuten die Referenz-Messung [DPD] durch. Je kürzer die Zeitspanne ist, umso genauer ist die Messung



Die Genauigkeit der Kalibrierung kann durch eine Wiederholmessung anhand der Streuung der Ergebnisse überprüft werden. Die zulässige Genauigkeit liegt im Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers

- **4.** ▶ Geben Sie den ermittelten Wert mit den Tasten ▶, ▼ und ⋈ in den Regler ein
- 5. Drücken Sie nach der Eingabe des Wertes die 🕮-Taste
  - ⇒ Das Display mit der ermittelten Steilheit in [%] erscheint.
- 6. Drücken Sie die A-Taste
  - Die ermittelte Steilheit des Sensors wird in den Regler übernommen und die Daueranzeige wird wieder angezeigt.

#### Status des Sensors

Anzeige	Bedeutung	Status
[OK]	In Ordnung	20 % 300 % der Nennsteilheit des Sensors
[WRN]	Warnung	5 % 20 % [LOW SLOPE] oder 300 % 1000 % [HIGH SLOPE] der Nennsteilheit des Sensors <sup>1.</sup>
[ERR]	Fehler	< 5 % oder > 1000 % der Nennsteilheit des Sensors <sup>2</sup> .

<sup>1 =</sup> Die Sensorsteilheit wird übernommen. Es wird eine Warnung angezeigt, die mit der ok-Taste quittiert werden kann. Der Sensor ist noch brauchbar, sollte aber gereinigt werden.

<sup>2 =</sup> Die Sensorsteilheit kann nicht übernommen werden. Fehleranzeige *[CAL ERROR]*. Der Regler arbeitet mit den Werten der vorherigen Kalibrierung weiter. Der Sensor muss gereinigt und ggf. ersetzt werden.

# 8.1.2 Sensor-Nullpunkt abgleichen [CHECK ZERO]

Der Sensor ist ausgebaut und elektrisch mit dem Regler verbunden.

Zum Abgleich halten Sie den Sensor in die Luft.




Abb. 24: Sensor-Nullpunkt abgleichen [CHECK ZERO]

- 1. Drücken Sie die -Taste
  - ⇒ Das Menü [MENU] erscheint.
- 2. ▶ Wählen Sie mit den ▲ oder ▼ den Eintrag [//NPUT] an und drücken Sie die ⋐-Taste
  - ⇒ Das Menü //NPUT/ erscheint.
- 3. ▶ Wählen Sie mit den ▲ oder ▼ den Eintrag [CHECK ZERO] an und drücken Sie die -Taste
  - ⇒ Das Menü [CHECK ZERO] erscheint.
- **4.** Warten Sie bis der anzeigte Wert, zum Beispiel *[μA]*, sich nicht oder nur noch wenig verändert

# ĵ

## Status des Sensors

- [OK] = 500 nA ... + 500 nA
- [WRN] Warnung = 500 bis 1000 nA[LOW ZERO] oder + 500 bis + 1000 nA[HIGH ZERO]
- [ERR] Fehler: ≦ 1001 nA oder ≥ + 1001 nA

#### 5. Drücken Sie die A-Taste

[OK=RESET]: Der Regler wird auf den werksseitig ermittelten Nullwert zurückgesetzt. Dies ist sinnvoll z. B. bei Anschluss eines neuen Sensors.

[ESC]: Der Abgleich wird abgebrochen. Der Regler arbeitet mit den alten Werten weiter. Die Daueranzeige wird wieder angezeigt.

- 6. Nur bei [OK=RESET]: Drücken Sie die 🖂-Taste
  - Der Abgleich des Sensor wird in den Regler übernommen. Die Daueranzeige wird wieder angezeigt.



#### **Bedienmenüs**

# 8.1.3 Neuen Sensor in Betrieb nehmen

- 1. ▶ Führen Sie den [CHECK ZERO] durch, ∜ Kapitel 8.1.2 "Sensor-Nullpunkt abgleichen [CHECK ZERO]" auf Seite 50, und setzen Sie dabei mit [OK=RESET] den Nullpunkt auf [0] zurück oder gleichen Sie den Nullpunkt mit [CAL=ACCEPT] ab
- 2. Kalibrieren Sie jetzt die Steilheit des Sensors, 

  Kapitel 8.1.1 "Kalibrierung der Sensorsteilheit"

  auf Seite 47
  - ⇒ Das Menü [INPUT] erscheint.
- 3. Nur bei [OK=RESET]: Drücken Sie die A-Taste
  - Der Abgleich des Sensor wird in den Regler übernommen. Die Daueranzeige wird wieder angezeigt.

# 8.2 Grenzwerte einstellen (LIMITS)




Abb. 25: Grenzwerte einstellen (LIMITS)

# Bedienmenüs

Einstellung	Einstellung Mögliche Werte				
Anzeige	Anfangs- wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung
LIMIT ↑ ppm	0,80 ppm	0,01 ppm	0,00 ppm	5,00 ppm	oberer Grenz- wert
LIMIT ↓ ppm	0,00 ppm	0,01 ppm	0,00 ppm	5,00 ppm	unterer Grenz- wert
HYST.	0,1 ppm	0,01 ppm	0,01 ppm	1,00 ppm	Hysterese der Grenzwerte
TLIMIT ↑ °C	30,0 °C	0,1 °C	0,0 °C	120,0 °C	oberer Grenz- wert Korrektur- wert °C
TLIMIT ↓ °C	10,0 °C	0,1 °C	0,0 °C	120,0 °C	unterer Grenz- wert Korrektur- wert °C
TLIMIT ↑ °F	86,0 °F	0,1 °F	32,0 °F	248,0 °F	oberer Grenz- wert Korrektur- wert °F
TLIMIT ↓ °F	50,0 °F	0,1 °F	32,0 °F	248,0 °F	unterer Grenz- wert Korrektur- wert °F
TIMELIM.	0 min = AUS	1 min	0	999	Kontrollzeit nach Auftreten einer Grenzwertverlet- zung

# 8.3 Regelung einstellen (CONTROL)




Abb. 26: Regelung einstellen (CONTROL)

Einstellung		Mögliche We	rte		
	Anfangs- wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung
PUMP	dosing ↑	dosing ↓ dosing ↑			Richtung der Einseitenregelung <sup>2</sup>
SET	0.50 ppm	0,01 ppm	0,00 ppm	5,00 ppm	Sollwert in ppm
TYPE	P	P Manual PID			Reglertyp
ЬХр	0.20 ppm	0,01 ppm	0,01 ppm	5,00 ppm	P-Anteil bei Regelgröße
ЬTi	0 s	1 s	0 s	9999 s	Nachstellzeit der PID-Regelung
					(0 Sekunden = kein I-Anteil)
<b></b> →Td	0 s	1 s	0 s	2500 s	Vorhaltezeit der PID-Regelung
					(0 Sekunden = kein D-Anteil)
BASIC <sup>1</sup>	0 %	1 %	- 100 %	100 %	Grundlast
→MANUAL 1	0 %	1 %	- 100 %	100 %	Manueller Stell- wert
CHECK- TIME	0 min	1 min	0 min	999 min	Kontrollzeit der Regelung
					0 Minuten = aus
LIMIT¹	0 %	1 %	- 100 %	+ 100 %	Grenze für Kon- trollzeit. Ohne Grundlast, nur PID-Stellwert

<sup>1 =</sup> bei Einseitenregelung in Aufwärtsrichtung: 0 ...+ 100 % (Einstellung mit PUMP: dosing  $\uparrow$ ), in Abwärtsrichtung: - 100 ... 0 % (Einstellung mit PUMP: dosing  $\downarrow$ ).

2 = Bei der Umschaltung der Dosierrichtung werden alle Stellglieder im Regler auf die Werkseinstellung der gewählten Dosierrichtung zurückgesetzt.

# 8.4 Eingänge einstellen (INPUT)




Abb. 27: Eingänge einstellen (INPUT)

Einstellung		Mögliche Wert	te		
Anzeige	Anfangs- wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung
SENSOR	CLB2	CLB2 CLB3			
+FILTER	60 s	1 s	1 s	200 s	Ist das Sensorsignal unruhig, dann kann mit [FILTER] die Mittelwertbildung angepasst werden.  1 s = kleine Filterwirkung 100 s = große Filterwirkung 20 s = Empfehlung Die Filterkonstante hat Einfluß auf die Regelung.
→CHECK ZERO					⟨Sensor-Nullpunkt abgleichen [CHECK ZERO]" auf Seite 50  ⟨Sensor-Nullpunkt abgleichen [CHECK ZERO]" auf Seite 50  ⟨Sensor-Nullpunkt auch Seite 50 ⟨Senso
<b>↓TIMER</b>	on	on off	on	off	Erinnerungs-Timer für den [CHECKZERO] Meldung erfolgt nach ca. 8 Wochen. Wenn [CHECK ZERO] durchgeführt wird, wird der [TIMER] zurückgesetzt. [TIMER] zählt nur die Zeit, wenn der Regler in Betrieb ist.
TEMP	auto	auto			Pt100/Pt1000
		manual			manuelle Temperatur- Einstellung

# Bedienmenüs

Einstellung		Mögliche Wert	ögliche Werte			
Anzeige	Anfangs- wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung	
<b>↓UNIT</b>	°C	°C			Einheit des Korrektur- wertes	
		°F			Weites	
<b>↓VALUE</b>	25 °C				Anzeige nur bei [TEMP] = [manual]	
CON- TACT	pause	pause			Konfiguration digitaler Kontakteingang	
TACT		hold			Kontakteingang	
<b>POL</b>	norm.open	norm.open			Schaltrichtung zwi- schen den Kontakten	
		norm.closed			Schen den Kontakten	
↓DELAY OFF	0 s	1 s	0 s	1000 s	Ausschaltverzögerung des Kontakteingangs. Die Deaktivierung des Kontakteinganges wird um diese Zeit- spanne verzögert	
<b>↓ALARM</b>	OFF	ON			Verwendung des Alarm-Relais ein- oder	
		OFF			ausschalten in "PAUSE/HOLD"	

# 8.5 Ausgänge einstellen (OUTPUT)




Abb. 28: Ausgänge einstellen (OUTPUT)

Einstellung		Mögliche Werte				
	Anfangs- wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung	
P-REL	alarm	alarm			Alarm-Relais	
(Power- Relais)		unused			aus	
(Clais)		dosing			PWM-Relais	
					(Puls-Weiten- Modulation)	
		limit			Grenzwertre- lais	
↓PERIOD	60 s	1 s	30 s	6000 s	Zykluszeit der PWM-Ansteue- rung (P-REL =	
					dosing)	
↓MIN ON <sup>1</sup>	10 s	1 s	5 s	PERIOD/4 bzw. 999	Minimale Ein- schaltdauer bei PWM-Ansteue- rung (P-REL = dosing)	
<b>₽DELAY</b> ON	0 s	1 s	0 s	9999 s	Einschaltverzö- gerung Grenz- wert-Relais (P-REL = limit)	
<b>→DELAY</b>	0 s	1 s	0 s	9999 s	Ausschaltver-	
OFF					zögerung Grenzwert- Relais	
					(P-REL = limit)	
f-REL	dosing	dosing			Aktivierung des Kleinleistungs- Relais (Fre- quenz-Relais)	

Einstellung		Mögliche Werte				
	Anfangs- wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung	
		unused				
<b>₽UMPMA</b> X	180 1/min	1	1	500	Maximale Hub- frequenz des Kleinleistungs- Relais (Fre- quenz-Relais)	
mA OUT	meas val	off			off = aus	
(Ausgege- bene Größe des mA-		meas val			meas val = Messgröße	
Normsignal- Ausgangs)		corr val			corr val = Kor- rekturgröße	
		dosing			dosing = Stell- wert	
		manual			manual = Manuell	
<b>⊳RANGE</b>	4 - 20 mA	0 - 20 mA			Wertebereich des mA-Norm-	
		4 - 20 mA			signalaus- gangs	
<b>∍0/4 mA</b>	0,00 ppm	0,01 ppm	0,00 ppm	10,00 ppm	ppm-Wert zugeordnet 0/4 mA	
<b>-</b> 20 mA	5,00 ppm	0,01 ppm	0,00 ppm	10,00 ppm	ppm-Wert zugeordnet 20 mA	
ь0/4 mA	0,0 °C	0,1 °C	0,0 °C	120,0 °C	TempWert zugeordnet 0/4 mA	
<b>-</b> 20 mA	100,0 °C	0,1 °C	0,0 °C	120,0 °C	TempWert zugeordnet 20 mA	

# **Bedienmenüs**

Einstellung		Mögliche We	rte		
	Anfangs- wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung
→0/4 mA	32,0 °F	0,1 °F	32,0 °F	248,0 °F	TempWert zugeordnet 0/4 mA
<b>-</b> 20 mA	212,0 °F	0,1 °F	32,0 °F	248,0 °F	TempWert zugeordnet 20 mA
→20 mA <sup>2</sup>	100 %	1 %	10 % / - 10 %	100 % / - 100 %	Stellwert zuge- ordnet 20 mA
					(0/4 mA ist als 0 % fest einge- stellt)
<b>→VALUE</b>	4,00 mA	0,01 mA	0,00 mA	25,00 mA	manueller Stromaus- gangs-Wert
<b>∍ERROR</b>	off	23 mA			Stromaus- gangs-Wert bei Fehler 23 mA
		0/3,6 mA			Stromaus- gangs-Wert bei Fehler 0/3,6 mA
		off			off = es wird kein Fehler- strom ausge- geben

<sup>1 =</sup> Das Parametermaximum liegt bei PERIOD/4 oder 999, je nachdem, was kleiner ist

<sup>2 =</sup> je nach Dosierrichtung liegen die Grenzen entweder bei - 10 % und - 100 % oder bei + 10 % und + 100 %

## 8.6 DEVICE einstellen




Abb. 29: [DEVICE] einstellen

Einstellung		Mögliche Wer			
	Anfangswert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung
PASS- WORD	5000	1	0000	9999	5000 = kein Passwort- schutz
RESTART DEVICE					Regler wird neu gest- artet
FACTORY RESET	no	yes no	yes = FAC- TORY RESET!	no = kein FACTORY RESET!	Alle Para- meter des Reglers werden auf Werksein- stellung zurück gesetzt

# 9 Regelparameter und Funktionen

■ Benutzer Qualifikation: geschulte Anwender, siehe ∜ Kapitel 2.2 "Benutzer Qualifikation" auf Seite 9

# 9.1 Funktionszustände des DULCOMETER® Compact Regler

Die Funktionszustände des DULCO-METER® Compact Regler haben folgende Priorität:

- 1. *"STOP"*
- 2. "PAUSE/HOLD"
- 3. "CAL" (Kalibrierung)
- 4. "OPERATION" (Normalbetrieb)

#### Besonderheiten "CAL" (Kalibrierung)

- Regelung geht auf Grundlast, mA-Messausgänge werden eingefroren
- Es werden neue Fehler erkannt, sie wirken aber nicht auf das Alarm-Relais und den mA-Ausgang
- Die Erfassung der messgrößenrelevanten Fehler während der "CAL" (Kalibrierung) wird unterdrückt (z.B. LIMIT↑)

#### Besonderheiten "PAUSF"

- Die Regelung wird auf 0% Stellgröße geschaltet. Der I-Anteil wird gespeichert
- Es werden neue Fehler erkannt, sie wirken aber nicht auf das Alarm-Relais und den mA-Ausgang
- Sonderfall Alarm-Relais in "PAUSE": Falls aktiviert zieht das Leistungsrelais in "PAUSE" an (Fehlermeldung: CONTACTIN)

#### Besonderheiten "HOLD"

- Regelung und alle weiteren Ausgänge werden eingefroren
- Es werden neue Fehler erkannt, sie wirken aber nicht auf das Alarm-Relais und den mA-Ausgang. Die Auswirkung bereits bestehender Fehler (z.B. Fehlerstrom) bleibt jedoch bestehen
- Sonderfall Alarm-Relais: Das Anziehen des eingefrorenen Alarm-Relais wird gestattet (= kein Alarm), wenn alle Fehler quittiert oder verschwunden sind
- Sonderfall Alarm-Relais in "HOLD": Falls aktiviert zieht das Leistungsrelais in "HOLD" an (Fehlermeldung: CONTACTIN)

#### Besonderheiten "STOP"

- Regelung AUS
- Es werden neue Fehler erkannt, sie wirken aber nicht auf das Alarm-Relais und den mA-Ausgang
- Bei "STOP" wird das Alarm-Relais ausgeschaltet

Besonderheiten des Ereignis "START", also von "STOP" in "OPERATION" (Normalbetrieb) schalten

 Die Fehlererfassung beginnt neu, alle bisherigen Fehler werden gelöscht

#### Generell gültige Aussagen

- Fällt die Ursache für einen Fehler weg, dann verschwindet die Fehlermeldung aus der Fußzeile des LCD-Displays.
- Ein bereits bestehender Zustand "
  PAUSE/HOLD" wird durch den Start
  einer "CAL" (Kalibrierung) nicht
  beeinflusst. Verschwindet dann während "CAL" (Kalibrierung) der Funktionszustand "PAUSE/HOLD", so
  bleiben trotzdem alle Zustände bis
  zum Ende der "CAL" (Kalibrierung)
  eingefroren
- Wenn die "CAL" (Kalibrierung) im Funktionszustand "OPERATION" (Normalbetrieb) gestartet wird, so wird der Funktionszustand "PAUSE/ HOLD" bis zum Ende der "CAL" (Kalibrierung) ignoriert. STOP/START ist trotzdem jederzeit möglich
- Ein Alarm kann wie folgt quittiert bzw. behoben werden: Durch das Beheben aller Fehlerursachen, durch das Drücken der -Taste sowie durch das Drücken der -Taste während die Daueranzeige sichtbar ist

#### 9.2 STOP/START-Taste

ĵ

Beim Betätigen der III-Taste wird die Regelung gestartet/gestoppt. Die IIII-Taste kann unabhängig von dem aktuell angezeigten Menü betätigt werden. Angezeigt wird der [STOP]-Zustand aber nur in der Daueranzeige.




Abb. 30: M-Taste

Beim ersten Einschalten befindet sich der Regler im /STOP/-Zustand.

Unter definierten Fehlerbedingungen schaltet der Regler in den [STOP]-Zustand. Die Regelung ist dann aus (= 0 % Stellgröße).

Um den fehlerbedingten Betriebszustand [STOP] von dem Betriebszustand [STOP] durch —Tastendruck, zu unterscheiden, wird statt der Bezeichnung [STOP], die Bezeichnung [ERROR STOP] eingeblendet.

Ein I-Tastendruck bewirkt dann, dass aus dem Betriebszustand [ERROR STOP] der Betriebszustand [STOP] wird. Ein weiterer I-Tastendruck startet den Regler wieder.

Im [STOP]-Zustand muss der Regler manuell, durch das Betätigen der E-Taste, gestartet werden.

Ein [STOP] des Reglers bewirkt:

- Regelung wird gestoppt
- Das P-Relais in der Funktion als Grenzwert-Relais und als PWM-Relais werden in den stromlosen Zustand geschaltet
- Das P-Relais in der Funktion als Alarm-Relais zieht an (kein Alarm)

Das Wiederanlaufen des Reglers bewirkt:

- Lag ein [STOP]-Zustand vor, dann muss der Regler nach dem Wiedereinschalten manuell gestartet werden.
- Die Fehlererfassung beginnt neu, alle bisherigen Fehler werden gelöscht

# 9.3 Ansaugen (PRIME)



Abb. 31: Ansaugen z. B. zum Entlüften einer Pumpe

Während die Daueranzeige sichtbar ist, kann im Zustand "STOP" und "OPERATION" durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ und ▼ die Ansaugfunktion "PRIME" gestartet werden.

Dabei wird je nach Konfiguration des Reglers das Leistungsrelais (P-REL) mit 100 %, das Frequenzrelais (f-REL) mit 80 % von "PUMPMAX" angesteuert und am mA-Ausgang wird 16 mA ausgegeben. Dies ist jedoch nur der Fall wenn diese Ausgänge als Stellglieder "dosing" eingestellt sind.

Das Leistungsrelais (P-REL) startet nach dem Ansaugen im angezogenen Zustand.

Mit dieser Funktion können Sie z. B. das Dosiermedium bis zur Pumpe fördern und so die Dosierleitung entlüften.

# 9.4 Hysterese Grenzwert




Abb. 32: Hysterese

Grenzwert oben = LIMIT↑
Grenzwert unten = LIMIT↓

# Regelparameter und Funktionen

Der Bereich zwischen LIMIT↑ und LIMIT↓ ist der **gültige Messbereich.** 

Der Regler verfügt über eine einstellbare "Hysterese" von 0,01 ppm ... 1,00 ppm.

Die "Hysterese" wirkt in Richtung der Aufhebung der Grenzwertverletzung, das heißt, wurde das "Limit ↑" von z. B. 3.00 ppm überschritten, so entfällt das Kriterium für eine Grenzwertverletzung erst wieder beim Unterschreiten von 2,80 ppm. Das Hystereseverhalten für ein "Limit ↓" funktioniert analog (der Hysteresewert wird hier zum Limit ↓ addiert) z. B. "Limit ↓" 2,50 ppm, Hysterese 0,20 ppm, so entfällt das Kriterium für eine Grenzwertverletzung erst wieder beim Überschreiten von 2,70 ppm.

# 9.5 Korrekturgröße Temperatur

Die Korrekturgröße kompensiert den Einfluss der Medientemperatur auf den Messwert. Die Korrekturgröße ist die Temperatur des zu messenden Mediums.

#### Betriebsarten

- [off]: Es findet keine Temperaturkompensation statt
  - Für Messungen die keine Temperaturkompensation benötigen
- [auto]: Der Regler wertet das Temperatursignal des angeschlossenen Temperatursensors aus
  - Für Messungen mit Temperatursensor (0 -120 °C)
- [manual]: Die Temperatur des zu messenden Mediums muss vom Anwender gemessen werden. Der ermittelte Wert wird dann mit den Tasten: ▼ und ▲ im Parameter "VALUE" in den Regler eingegeben und mit der Taste ™ gespeichert
  - Für Messungen bei der das zu messende Medium eine konstante Temperatur hat, die bei der Regelung berücksichtigt werden muss

# 9.6 Kontrollzeit Messgröße und Korrekturgröße

Fehlertext	Beschreibung
LIMIT ERR	Kontrollzeit der Messgröße
TLIMITERR	Kontrollzeit der Korrekturgröße

Wird zum Ablauf der Kontrollzeit der gültige Messbereich nicht erreicht, dann zeigt der DULCOMETER® Compact Regler folgendes Verhalten:

- LIMIT ERR: Die Regelung wird abgeschaltet. Es wird ein Fehlerstrom ausgegeben, falls der Ausgang als Messgrößenausgang konfiguriert ist
- **TLIMITERR:** Die Regelung wird abgeschaltet. Es wird ein Fehlerstrom ausgegeben, falls der Ausgang als Korrekturgrößenausgang oder als Messgrößenausgang konfiguriert ist

Zunächst ist die Verletzung einer Grenze nur eine Grenzwertverletzung. Dies führt zu einer "WARNUNG". Durch das Einschalten der Kontrollzeit "TIMELIM" (> 0 Minuten) wird aus der Grenzwertverletzung ein Alarm. Bei einem [TLIMITERR]-Alarm schaltet die Regelung auf [STOP].

# 9.7 Kontrollzeit Regelung



#### Überwachung der Regelstrecke

Die Kontrollzeit überwacht die Regelstrecke. Über den Mechanismus der Kontrollzeit sind eventuell defekte Sensoren zu erkennen.



#### Ermitteln der Totzeit

Jede Regelstrecke besitzt eine Totzeit. Die Totzeit ist die Zeit, die die Regelstrecke benötigt um eine Änderung durch Zugabe der dosierten Chemikalie messtechnisch festzustellen.

Sie müssen die Kontrollzeit größer als die Totzeit wählen. Sie können die Totzeit bestimmen, indem Sie die Dosierpumpe im manuellen Betriebsmodus arbeiten lassen und z. B. Säure dosieren.

# Regelparameter und Funktionen

# İ

#### HINWEIS!

#### **Totzeitermittlung**

Sie dürfen die Totzeit nur dann ermitteln, wenn der eigentliche Prozess durch die manuelle Dosierung nicht negativ beeinflusst werden kann.

Sie müssen die Zeit ermittelt, die die Regelstrecke (also die Gesamtheit aus Regler, Sensor, Messwasser, Durchlaufgeber, etc.) benötigt, um eine erste Veränderung des Messwertes, vom Beginn des Dosieren an, zu erkennen. Diese Zeit ist die "Totzeit". Zu dieser ermittelten Totzeit ist ein Sicherheitszuschlag zu addieren, z. B. 25 %. Diesen Sicherheitszuschlag müssen Sie für Ihren Prozess individuell festlegen.

Mit dem Parameter "LIMIT" ist ein Grenzwert für die Stellgröße einstellbar. Verletzt die Stellgröße diesen Grenzwert wird der Fehler CHECKTIME ausgelöst (Kontrollzeit der Reglung abgelaufen). Die Regelung wird auf Grundlast geschaltet und ein Fehlerstrom ausgegeben.

# 9.8 Leistungsrelais "P-REL" als Grenzwertrelais

Das Leistungsrelais "P-REL" kann als ein Grenzwertrelais konfiguriert werden. Es wirkt immer nur auf die Messgröße, wobei die Grenzen in "LIMITS" eingestellt werden. Das Relais wird sowohl bei einer Verletzung des oberen als auch des unteren Grenzwertes aktiviert.

Es wird ständig geprüft, ob eine Grenze verletzt ist und ist dies bei konfiguriertem Leistungsrelais "P-REL= limit" mindestens "DELAY ON" Sekunden ununterbrochen der Fall, so wird das Relais angezogen. Verschwindet die Grenzwertverletzung für mindestens "DELAY OFF" Sekunden, so fällt das Grenzwertrelais wieder ab.

Das Grenzwertrelais fällt immer sofort ab bei: "STOP", Anwenderkalibrierung, "PAUSE" und bei "HOLD".

## 9.9 Einstellung und Funktionsbeschreibung "Relais als Magnetventil"




Abb. 33: Magnetventil (= P-REL: dosing)

min. Zeit /M/N ON]

Zyklus = [PERIOD] (in Sekunden)

# î

## Schaltzeiten des Magnetventil

Die Schaltzeiten des Relais (Magnetventil) hängen von der Zykluszeit, der Stellgröße und von der "min. Zeit" (kleinste erlaubte Einschaltdauer des angeschlossenen Gerätes) ab. Die Stellgröße bestimmt das Verhältnis t<sub>or/</sub>Zyklus und damit die Schaltzeiten.

Die "min. Zeit" beeinflusst die Schaltzeiten in zwei Situationen:

## Regelparameter und Funktionen

#### 1. theoretische Schaltzeit < min. Zeit




Abb. 34: theoretische Schaltzeit < min. Zeit

min. Zeit [MIN ON]

Zyklus = [PERIOD] (in Sekunden)

Der DULCOMETER® Compact Regler schaltet so viele Zyklen lang nicht ein, bis die Summe der theoretischen Schaltzeiten die "min. Zeit" übersteigt. Dann schaltet er für die Dauer dieser Zeitsumme ein.

#### 2. theoretische Schaltzeit > (Zyklus - min. Zeit)




Abb. 35: theoretische Schaltzeit > (Zyklus - min. Zeit) und berechnete Schaltzeit < Zyklus min. Zeit [MIN ON]
Zyklus = [PERIOD] (in Sekunden)

Der DULCOMETER® Compact Regler schaltet so viele Zyklen lang nicht aus, bis die Differenzen zwischen Zyklus und theoretischer Schaltzeit die "min. Zeit" übersteigen.

#### 9.10 Alarm-Relais

Das Alarm-Relais löst in "OPERATION" (Normalbetrieb) aus, wenn ein Fehler vorliegt, der als "ERROR" definiert ist und nicht nur als "WARNING".

Die Fehlermeldungen "ALARM" in der Daueranzeige, die mit einem \* (Stern) gekennzeichnet sind, können mit der Raste quittiert werden. Der Alarm und der verschwinden dann.

### 9.11 Funktionsweise des "Error-Logger"

Angezeigt werden die letzten drei Fehler. Es wird angezeigt vor wie vielen Minuten sie aufgetreten sind. Bei einem neu hinzukommenden Fehler wird der älteste Fehler gelöscht.

Es werden nur Fehler angezeigt, die im Betriebszustand "OPERATION", also nicht in den Betriebszuständen "STOP", "CAL" (Anwenderkalibrierung), "HOLD" oder "PAUSE", auftreten.

Es werden nur "ERROR" angezeigt, keine "WARNINGS", z. B. wird ein "LIMIT ERR" angezeigt, ein "LIMIT † " nicht.

Ein Fehler, dessen Anzeigedauer 999 Minuten erreicht, verschwindet automatisch aus dem "Error-Logger". Der "Error-Logger" wird bei Ausfall der Netz-Spannung nicht gespeichert oder gesichert.

## 10 Wartung

■ Benutzer Qualifikation: geschulter Anwender, siehe ∜ Kapitel 2.2 "Benutzer Qualifikation" auf Seite 9

Der Regler ist wartungsfrei.

## 10.1 Sicherungswechsel DUL-COMETER® Compact Regler



#### **WARNUNG!**

## Gefahr durch elektrische Spannung

Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen.

- Der DULCOMETER<sup>®</sup> Compact Regler verfügt über keinen Netzschalter
- Bei Arbeiten im Inneren des Reglers, Regler über externen Schalter oder durch das Entfernen der externen Sicherung spannungsfrei schalten

# HINWEIS!

# Nur Feinsicherungen 5 x 20 mm verwenden

Mögliche Folge: Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung

- 5x20 T 0,315 A
- Teilenummer 732404

#### Sicherungswechsel

Die Netzsicherung befindet sich in einem Sicherungshalter im Geräteinneren.

- 1. Regler spannungsfrei schalten
- Regler öffnen und Reglergehäuseoberteil nach links klappen
- 3. Platinenabdeckung ausbauen
- Feinsicherung mit geeignetem Werkzeug ausbauen
- 5. Feinsicherung mit geeignetem Werkzeug einbauen
- 6. Platinenabdeckung einbauen
- 7. Reglergehäuseoberteil aufsetzen und Regler schließen

## 10.2 Fehlermeldungen

■ Benutzer Qualifikation für die Diagnose: geschulter Anwender, siehe ∜ Kapitel 2.2 "Benutzer Qualifikation" auf Seite 9. Weitere Qualifikationen richten sich nach Art und Umfang eventueller Maßnahmen zur Fehlerbehebung.



## Verzögerung der Fehleranzeige

Verschiedene Fehler werden erst ca. 10 Sekunden nach dem Einschalten des Reglers angezeigt.

### Fehlermeldungen

Anzeige	Beschreibung / Ursache	Status <sup>1</sup>	Modus <sup>2</sup>	Mess- größen Ausgang <sup>3</sup>	Korrektur- größen Aus- gang <sup>4</sup>
RANGE ↓	Sensorstrom zu niedrig	Error	Grundlast	Fehlerstrom	-
RANGE†	Sensorstrom zu hoch	Error	Grundlast	Fehlerstrom	-
T RANGE ↓	gemessene Temperatur unterhalb Mess- bereich	Error	Grundlast	Fehlerstrom	Fehlerstrom
T RANGE	gemessene Temperatur oberhalb Mess- bereich	Error	Grundlast	Fehlerstrom	Fehlerstrom
CAL ERROR	es liegt keine gültige Anwen- derkalibrierung vor	Error	-	-	
CHECK- TIME	Kontrollzeit der Regelung abge- laufen	Error	Grundlast	Fehlerstrom	-

# Wartung

Anzeige	Beschreibung / Ursache	Status <sup>1</sup>	Modus <sup>2</sup>	Mess- größen Ausgang <sup>3</sup>	Korrektur- größen Aus- gang <sup>4</sup>
mA RANGE ↑	mA-Ausgangs- strom wird oben begrenzt	Error	-	-	-
mA RANGE ↓	mA-Ausgangs- strom wird unten begrenzt	Error	-	-	-
LIMIT ↑	Messgröße über- schreitet obere festgelegte Grenze	Warning	-	-	-
LIMIT ↓	Messgröße unterschreitet untere festge- legte Grenze	Warning	-	-	-
T LIMIT ↑	Korrekturgröße überschreitet obere festgelegte Grenze	Warning	-	-	-
T LIMIT ↓	Korrekturgröße unterschreitet untere festge- legte Grenze	Warning	-	-	-
LIMIT ERR	Eingestellte Kon- trollzeit für die Überwachung der Messgrößen- grenzen abge- laufen	Error	Stopp	Fehlerstrom	
TLIMITERR	Eingestellte Kontrollzeit für die Überwachung der Korrekturgrößengrenzen abgelaufen	Error	Stopp	Fehlerstrom	Fehlerstrom

Anzeige	Beschreibung / Ursache	Status <sup>1</sup>	Modus <sup>2</sup>	Mess- größen Ausgang <sup>3</sup>	Korrektur- größen Aus- gang <sup>4</sup>
°C	Es ist kein Tem- peratursensor angeschlossen	_5	-	-	-
NO CAL	es liegt keine gültige Anwen- derkalibrierung vor	Warning	-	-	-
CON- TACTIN	Falls aktiviert: Leistungsrelais ist angezogen in "PAUSE/HOLD"	Error	-	-	-
CHECK ZERO	Der Erinnerungs- Timer zum Null- punktabgleich ist nach ca. 8 Wochen Betriebsdauer abgelaufen.	Warning	-	-	Durch Aus- führung von [CHECK ZERO] wird der Erinnerungs- Timer zurückge- setzt.
LOW SLOPE	Steilheit ist sehr niedrig, aber noch zulässig	Warning	-	-	Kann durch [OK] quittiert werden.
HI SLOPE	Steilheit ist sehr hoch, aber noch zulässig	Warning	-	-	Kann durch [OK] quittiert werden.
LOW ZERO	Nullpunkt ist sehr niedrig, aber noch zulässig	Warning	-	-	Kann durch [OK] quittiert werden.
HI ZERO	Nullpunkt ist sehr hoch, aber noch zulässig	Warning	-	-	Kann durch [OK] quittiert werden.

<sup>1 = [</sup>Status] Fehlerstatus nach Auftreten des Fehlers (Error bedeutet: Alarm-Relais fällt ab, "\*" wird angezeigt vor Fehlermeldung, kann mit OK quittiert werden).

ProMinent<sup>®</sup> 79

<sup>2 = [</sup>Modus] Resultierender Modus des Reglers (betrifft Stellgröße und somit ggfs. mA-Ausgang).

#### Wartung

- 3 = [Messgrößenausgang] Konsequenz auf den Stromausgang, wenn dieser als "Messgrößenausgang" eingestellt ist.
- 4 = [Korrekturgrößenausgang] Konsequenz auf den Stromausgang, wenn dieser als "Korrekturgrößenausgang" eingestellt ist.

5 = Die Temperatur am Regler als festen Wert direkt einstellen.

# 11 Technische Daten DULCOMETER® Compact Regler

#### 11.1 Zulässige Umgebungsbedingungen



#### Schutzart (IP)

Der Regler erfüllt die Schutzart IP 67 (Wand-/Rohrmontage) bzw. IP 54 (Schalttafelmontage). Diese Schutzart wird nur erfüllt, wenn alle Dichtungen und Verschraubungen korrekt angebracht sind.

#### Zulässige Umgebungsbedingungen Betrieb

Temperatur	-10 °C 60 °C
Luftfeuchtigkeit	< 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

#### Zulässige Umgebungsbedingungen Lagerung

Temperatur	-20 °C 70 °C
Luftfeuchtigkeit	< 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

# 11.2 Schalldruckpegel

Keine Geräuschentwicklung messbar.

**ProMinent**° 81

## Technische Daten DULCOMETER® Compact Regler

# 11.3 Werkstoffangaben

Teil	Material
Gehäuse Ober- und Unterteil	PC-GF10
Halterung Rückseite Gehäuseunterteil	PPE-GF20
Bedienfolie	Polyesterfolie PET
Dichtung	PUR geschäumt
Deckel Schrauben	Edelstahl A2
Profildichtung (Schalttafelmontage)	Silikon

# 11.4 Chemische Beständigkeit

Das Gerät ist beständig gegen normale Atmosphäre in Technikräumen

# Technische Daten DULCOMETER® Compact Regler

## 11.5 Maße und Gewichte

Gerät komplett:	128 x 137 x 76 mm (B x H x T)
Verpackung:	220 x 180 x 100 mm (B x H x T)
Gewicht des Gerätes ohne Verpackung:	ca. 0,5 kg
Bruttogewicht des Gerätes mit Verpackung:	ca. 0,8 kg

#### 12 Elektrische Daten

Netzanschluss	
Nennspannungsbereich	100 230 VAC ± 10 %
Frequenz	50 60 Hz
Stromaufnahme	50 100 mA

Der Netzanschluss ist von allen anderen Schaltungsteilen durch verstärkte Isolierung getrennt. Es ist kein Netzschalter am Gerät vorhanden, eine Gerätesicherung ist vorhanden.

Leistungsrelais (P-Relais)	
Belastbarkeit der Schaltkontakte	5 A; keine induktive Lasten.

Ausgänge galvanisch von allen anderen Schaltungsteilen durch verstärkte Isolierung getrennt.

Digitaleingang	
Leerlaufspannung	22 V DC max.
Kurzschlussstrom	6,5 mA
Max. Schaltfrequenz	Statisch. Für Schaltvorgänge wie "PAUSE", "HOLD", etc.



Keine Spannung einspeisen

Zum Anschluss eines externen Halbleiterschalters oder mechanischen Schalters.

mA-Ausgang	0 20 mA	4 20 mA	manual
Strombereich	0 20,5 mA	3,8 20,5 mA	0 25 mA
Im Fehlerfall	0 bzw. 23 mA	3,6 bzw. 23 mA	
Max. Bürde	480 $\Omega$ bei 20,5 mA		
Max. Aus- gangsspan- nung	19 V DC		
Überspan- nungsfest bis	± 30 V		
Ausgabege- nauigkeit	0,2 mA		

Der mA-Ausgang ist galvanisch von allen anderen Anschlüssen (500 V) getrennt

Anschlußdaten Sensor	
Sensor	mehrere wählbar (2-/3-Elektroden)
Messprinzip	potentiostatisch
Temperaturkompensation über	Pt100/Pt1000
Ansteuerung des Sensors	- 2000 mV + 2000 mV ± 10 mV
Messbereich	20 pA 10 mA
elektrische Genauigkeit	1 nA 10 mA: ± 2 % vom Messwert
	< 1 nA: ± 3 % vom Messbereich
Sensorüberwachung Steilheit	5 % 1000 % der Normsteilheit
Kurzschlussfest	ja

**ProMinent**<sup>®</sup> 85

#### Elektrische Daten

Pumpenansteuerung (f-Relais)	
Max. Schaltspannung:	50 V (Schutzkleinspannung)
Max. Schaltstrom:	50 mA
Max. Reststrom (offen):	10 μΑ
Max. Widerstand (geschlossen):	60 Ω
Max. Schaltfrequenz (HW) bei 50 % Füllfaktor	100 Hz

Digitaler Ausgang über OptoMos-Relais galvanisch von allen anderen Anschlüssen getrennt.

Temperatureingang		
Temperaturmessbereich	0120 °C	
Messstrom	ca. 1,0 mA	
Messgenauigkeit:	Pt1000: ± 0,5 % des Messbereichs	
	Pt100: ± 1,0 % des Messbereichs	
Überspannungsfest bis	±5 V	
Kurzschlussfest	Ja	
7 Jum Anschluss eines Pt100 oder Pt1000 Temperatursensors in 2-Leitertechnik Nicht		

Zum Anschluss eines Pt100 oder Pt1000 Temperatursensors in 2-Leitertechnik. Nicht galvanisch getrennt von dem Sensoranschluß

## 13 Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile	Teilenummer
Feinsicherung 5x20 T 0,315 A	732404
Wand-/Rohrhalterung	1002502
Schirmklemme Oberteil (Mutter)	733389
Etiketten Messgrößen	1002503
Befestigungsband DMT	1002498
Kabelverschraubungs-Set DMTa/DXMa (metrisch)	1022312

Zubehör	Teilenummer
Montageset für Schalttafeleinbau	1037273
Zugentlastungsband 130	1039762

ProMinent<sup>®</sup> 87

### Eingehaltene Normen und Konformitätserklärung

# 14 Eingehaltene Normen und Konformitätserklärung

Die CE-Konformitätserklärung für den Regler finden Sie als Download unter http://www.prominent.de/Service/ Download-Service.aspx

EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

EN 61000 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

EN 61010 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte– Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 61326 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte– EMV-Anforderungen (für Geräte der Klasse A und B)

# 15 Altteileentsorgung

■ Benutzer Qualifikation: unterwiesene Person, siehe ∜ Kapitel 2.2 "Benutzer Qualifikation" auf Seite 9



#### HINWEIS!

#### Vorschriften Altteileentsorgung

 Beachten Sie die zurzeit für Sie gültigen nationalen Vorschriften und Rechtsnormen

ProMinent Dosiertechnik GmbH, Heidelberg nimmt die dekontaminierten Altgeräte bei ausreichender Frankierung der Sendung zurück.



# 16 Index

<b>A</b>		Frage: Was ist zur Zugänglichkeit zu beachten?	18
Allgemeine Gleichbehandlung <b>B</b>	. 2	Frage: Was kann alles kalibriert werden?	46
BedienelementeBenutzer Qualifikation		Frage: Was können die Leistungs-relais?	14
BohrerBohrschablone		Frage: Was muss ich zum Thema Recycling beachten?	18
C Chemische Beständigkeit E	82	Frage: Was passiert bei einer fehlerhaften Kalibrierung?	46
Eingehaltene Normen		dioden an? Frage: Welche Messgrößen können verarbeitet werden?	14 14
Error-Logger Ersatzteile		Frage: Welche Normen werden eingehalten?Frage: Welche Regelrichtung ist	88
FehldosierungenFeinsicherung 5x20 T 0,315 A		wählbar? Frage: Welches Kabel kommt in welche Verschraubung?	14 32
Frage: Für welche Anwendungen ist der Regler gedacht?	14	Frage: Wie erfolgt der Zugriff auf die Menüs?	15
Frage: Gibt es eine Legende zur Tabelle "Verdrahtung"?	35	Frage: Wie erfolgt die Erstinbetriebnahme?	40
Frage: Gibt es eine Temperatur-kompensation?	70	Frage: Wie gleiche ich den Sensor- Nullpunkt ab?	50
Frage: In welcher Ablese-, Mon- tage und Bedienposition ist der Regler zu montieren?	18	Frage: Wie gleiche ich einen neuen Sensor ab? Frage: Wie ist das Scharnier	52
Frage: Muss die Regelung bei der Inbetriebnahme eingestellt werden?	40	belastbar?Frage: Wie ist das Sensorkabel zu	18
Frage: Wann stellen sich die Stell- glieder auf Werkseinstellung zurück? Frage: Was für Informationen	40	montieren?Frage: Wie wird das Gerät und der Sensor kalibriert?	31 46
stehen in der Daueranzeige? Frage: Was für Informationen stehen in der Info-Anzeige?		Frage: Wo finde ich die Konformitätserklärung?	

	P	
41	Profildichtung	25
81	R	
83	Reduziereinsätze	37
37	Reglergehäuseoberteil	25
. 2	Reglergehäuseunterteil	25
37	Rohrdurchmesser	21
14	Rohrhalterung	19
	S	
. 5	Schalldruckpegel	81
	Schalttafelausschnitt	25
21	Schalttafel vorbereiten	23
19	Schnapphaken	19
23	Schutzart IP 54 25,	37
37	Schutzart IP 67	37
36	Schwimmbadwasseraufbereitung	14
14	Sicherheitshinweise	. 7
88	Standardlieferumfang	19
42	störungsbehaftete Leitungen	30
	Т	
35	Technikräumen	82
19	Trinkwasseraufbereitung	14
	U	
83	Umgebungsbedingungen	81
22	Unterlegscheibe	19
86	V	
86	Verdrahtung	33
19	W	
18	Wand-/Rohrhalterung	19
22	Z	
19	Zubehör	87
	Zugentlastung	37
33	Zugentlastungsband	87
	81 83 37 . 2 37 14 . 5 21 19 23 37 36 14 88 42 35 19 83 22 86 86 19 18 22 19	Profildichtung



ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5 - 11

69123 Heidelberg

Telefon: +49 6221 842-0
Telefax: +49 6221 842-215
E-Mail: info@prominent.com
Internet: www.prominent.com

985627, 3, de\_DE